


MANUAL DE INSTALACIÓN

SHAWER®

BARANDAS KELENDER GLAS




Abre su imaginación



Ítem	Nombre	*Cant.	Ítem	Nombre	*Cant.
1	PLANTILLA DE INSTALACIÓN	1	9	PATÍN	2
2	VARILLA ROSCADA M12	2	10	CENEFA	2
3	PERFIL INTERNO	1	11	VIDRIO	1
4	PERFIL EXTERNO	1	12	TAPA LATERAL	2
5	CHAPA DE UNIÓN	1	13	TORNILLO M5X14	8
6	TUERCA M12	2	*Las cantidades pueden variar en función del largo de la baranda		
7	FLEJE DE APOYO	1			
8	APRETADOR	2			


Opcional



*Las cantidades pueden variar en función del largo de la baranda

Ítem	Nombre	*Cant.
14	PASAMANOS	1
15	FIJACIÓN PASAMANOS	1
16	TAPA PASAMANOS	2
17	FIJACIÓN PASAMANOS	2
18	TORNILLO M5X14	2


Herramientas



*Las herramientas no están incluidas en el kit de instalación

*Ítem	Nombre
19	MARCADOR
20	TALADRO
21	BROCA PARA PARED 12
22	ANCLAJE QUÍMICO
23	TUBO N° 17
24	LLAVE ALLEN 3MM
25	SILICONA

Medidas generales



Características del suelo

Hormigón Armado




Suelo irregular



Suelo regular

Distancia mínima respecto del borde



Resistencia

Resistencia fuerza horizontal


200 Kg Máx.




Resistencia fuerza de impacto

50 Kg. Máx.


Resistencia a la corrosión





1




2




3





Aplicar anclaje químico
en cada agujero



6


2

28 mm Máx




Esperar 2 hs a
que cure el andaje
para realizar el paso 7



7




8



9



2




3

4

5

10



23


6

3



4

5

11







7



Vidrio de 10 y de 6+6 mm

Vidrio de 8+8 mm












Idéntico montaje en todos los
modelos de cenefas



Cenefa curva




Cenefa trapezoidal




Cenefa recta



18




19



20



21



SHAWER®

Abre su imaginación

Sur Extremo S.A. | Neuquén 2465 (B1643BUQ) | Béccar, Provincia de Buenos Aires, Argentina
Tel./Fax. (54 11) 4747-4993 | (54 11) 4732-2261 | shower@shower.com | www.shower.com