


MANUAL DE INSTALACIÓN

SHAWER®

Kelender Glas Zvait




Abre su imaginación



Ítem	Nombre	*Cant.	Ítem	Nombre	*Cant.
1	PLANTILLA DE INSTALACIÓN	1	9	CENEFA VOLADIZA	1
2	VARILLA ROSCADA M12	3	10	VIDRIO	1
3	PERFIL FIJACIÓN	1	11	CUÑA	2
4	ARANDELA-PLANA-DIN125-M12	3	12	CENEFA EMPOTRADA	1
5	TUERCA HEXAGONAL M12	3	13	TAPA DERECHA	1
6	PERFIL PORTANTE	1	14	TAPA IZQUIERDA	1
7	TORNILLO M4X16	4	15	TORNILLO M5X14	6
8	PATIN DE AJUSTE	2			

*Las cantidades pueden variar en función del largo de la baranda


Opcional



*Las cantidades pueden variar en función del largo de la baranda

Ítem	Nombre	*Cant.
16	PASAMANOS	1
17	TAPA PASAMANOS	2
18	FIJACIÓN PASAMANOS	1
19	TORNILLO M5X14	2

Herramientas




*Las herramientas no están incluidas en el kit de instalación

Ítem	Nombre
20	TALADRO
21	BROCA PARA PARED 12
22	ANCLAJE QUÍMICO
23	TUBO N° 18
24	LLAVE ALLEN 2.5MM
25	LLAVE ALLEN 3MM
26	SILICONA
27	MARCADOR

MEDIDAS GENERALES

(Medidas en milímetros)




CARACTERÍSTICAS DEL SUELO

Hormigón armado


SUELO IRREGULAR



SUELO REGULAR




DISTANCIA MÍNIMA DE MONTAJE RESPECTO DEL BORDE



RESISTENCIA


RESISTENCIA FUERZA HORIZONTAL

170 Kg Máx.




RESISTENCIA AL IMPACTO


50 kg Máx.




RESISTENCIA A LA CORROSIÓN




1




2




3




4






5




6










8a




8b




8c




9a






9b



9c










Ajustar los tornillos que poseen los patines (8) en la secuencia mostrada en el gráfico, asegurando de que la fuerza empleada sea homogénea en todos los patines.



Asegurarse de que el vidrio
quedo montado correctamente




16






Pasamanos

17



18





SHAWER®

Abre su imaginación

Sur Extremo S.A. | Neuquén 2465 (B1643BUQ) | Béccar, Provincia de Buenos Aires, Argentina
Tel./Fax. (54 11) 4747-4993 | (54 11) 4732-2261 | shower@shower.com | www.shower.com